

Szczegóły produktu

Akcesoria do pokoi gościnnych

The Londoner



The Londoner Taca

Dwa zagłębienia na kubki lub szklanki - Ø 75 mm
Zagłębienie na łyżeczki lub przekąski
Materiał: skóra ekologiczna

Kod	Wersja	sz. x w. x gł. mm
190063	złoto-brązowy	380 x 25 x 110
190089	czarny	380 x 25 x 110

Instrukcja czyszczenia — sztuczna skóra:

- Powierzchnia ze sztucznej skóry nie jest porowata i dlatego wymaga niewielkiej konserwacji. Można ją łatwo czyścić łagodnym roztworem mydła. NIE używać ostrych detergentów ani roztworów chemicznych na bazie kwasów.
- Zwilż czystą miękką szmatką wodą z mydłem; wyciśnij nadmiar wody, aby uniknąć przemoczenia. Delikatnie wytrzyj plamy wilgotną szmatką.
- Następnie wytrzyj czystą, suchą, miękką szmatką. Należy zwilżyć skórę minimalną wilgocią, aby umożliwić skuteczne czyszczenie i pozwolić jej szybko wyschnąć, aby uniknąć uszkodzeń.