

Szczegóły produktu

Akcesoria do pokoi gościnnych

The Londoner



The Londoner Taca

Uchwyty do przenoszenia
Materiał: skóra ekologiczna

Kod	Wersja	sz. x w. x gł. mm
190001	złoto-brązowy	400 x 55 x 300
190068	czarny	400 x 55 x 300

Instrukcja czyszczenia — sztuczna skóra:

- Powierzchnia ze sztucznej skóry nie jest porowata i dlatego wymaga niewielkiej konserwacji. Można ją łatwo czyścić łagodnym roztworem mydła. NIE używać ostrych detergentów ani roztworów chemicznych na bazie kwasów.
- Zwilż czystą miękką szmatką wodą z mydłem; wyciśnij nadmiar wody, aby uniknąć przemoczenia. Delikatnie wytrzyj plamy wilgotną szmatką.
- Następnie wytrzyj czystą, suchą, miękką szmatką. Należy zwilżyć skórę minimalną wilgocia, aby umożliwić skuteczne czyszczenie i pozwolić jej szybko wyschnąć, aby uniknąć uszkodzeń.